

10AVR
IR Command for CI

Ver. 1.00.00

機密情報:一般情報
作成責任者:ソフトウェア技術部 町田守康
作成日:変更履歴参照
機密指定期間:最終更新日より5年間
制限事項:第三者へ開示する場合は作成責任者の了解をとること
本文書の内容を他の文書に引用する場合は、引用先にもこの文章を記載すること

作成		照査		承認	
所属	ソフトウェア技術部	所属	ソフトウェア技術部	所属	ソフトウェア技術部
氏名	machida	氏名	machida	氏名	yanoguchi
日付	11-Mar-10	日付	11-Mar-10	日付	11-Mar-10

Copyright © 2010 Pioneer Corporation All right reserved.
This document may not be copied or distributed in any fashion without the express written permission of Pioneer Corporation
1-1 SHINOGURA SAIWAIKU KAWASAKI-SHI KANAGAWA 212-0031, JAPAN.

Group	Event Name	Remote control code (Mode 1)	Remote control code (Mode 2)	Remote control code (Mode 3)	Remote control code (Mode 4)	SC-LX83 /SYXJ5	SC-LX73 /SYXJ5	VSX-LX53 /SYXJ5	VSX-2020 /SYXJ5	VSX-1025 /SYXCN5	VSX-1020 /SYXCN5	VSX-920 /SYXCN5	
Input system	Function DVD	A585	A59A+AF20	A59C+AF20	A59E+AF20	○	○	○	○	○	○	○	
	BD	A55C+A5C0	A59A+AF21	A59C+AF21	A59E+AF21	○	○	○	○	○	○	○	
	TV/SAT	A50C	A59A+AF22	A59C+AF22	A59E+AF22	○	○	○	○	○	○	○	
	DVR/BDR	A589	A59A+AF23	A59C+AF23	A59E+AF23	○	○	○	○	○	○	○	
	VIDEO 1	A516	A59A+AF25	A59C+AF25	A59E+AF25	○	○	○	○	○	○	○	
	VIDEO 2	A517	A59A+AF26	A59C+AF26	A59E+AF26	×	×	×	×	×	×	○	
	HDMI 1	A55E+A5CA	A59A+AF27	A59C+AF27	A59E+AF27	○	○	○	○	○	○	○	
	HDMI 2	A55E+A5CB	A59A+AF28	A59C+AF28	A59E+AF28	○	○	○	○	○	○	○	
	HDMI 3	A55E+A5CC	A59A+AF29	A59C+AF29	A59E+AF29	○	○	○	○	○	○	○	
	HDMI 4	A55E+A5CD	A59A+AF2A	A59C+AF2A	A59E+AF2A	○	○	○	○	○	○	×	
	HDMI 5	A55E+A5C7	A59A+AF2B	A59C+AF2B	A59E+AF2B	○	○	○	○	○	○	×	
	H.M.G. (Internet Radio)	A55C+A5C1	A59A+AF2D	A59C+AF2D	A59E+AF2D	○	○	○	○	○	○	○	
	iPod/USB	A59E+A5CB	A59A+AF2E	A59C+AF2E	A59E+AF2E	○	○	○	○	○	○	○	
	XM RADIO	A59E+A5CC	A59A+AF2F	A59C+AF2F	A59E+AF2F	×	×	×	×	×	×	×	
	CD	A54C	A59A+AF31	A59C+AF31	A59E+AF31	○	○	○	○	○	○	○	
	CD-R/TAPE	A588	A59A+AF32	A59C+AF32	A59E+AF32	○	○	○	○	○	○	○	
	TUNER	A547	A59A+AF33	A59C+AF33	A59E+AF33	○	○	○	○	○	○	○	
	PHONO	A54D	A59A+AF34	A59C+AF34	A59E+AF34	○	○	×	×	×	×	×	
	MULTI CH IN	A55E+A506	A59A+AF35	A59C+AF35	A59E+AF35	○	○	×	×	×	×	×	
	ADAPTER PORT	A55C+A5C4	A55C+AF24	A55E+AF24	A599+AF24	○	○	○	○	○	○	○	
	SIRIUS	A55C+A5C2	A59A+AF30	A59C+AF30	A59E+AF30	×	×	×	×	×	×	×	
	HDMI	A556+A5C2	A59A+AF36	A59C+AF36	A59E+AF36	○	○	○	○	○	○	○	
	INPUT SELECT	A555	A59A+AF37	A59C+AF37	A59E+AF37	○	○	○	○	○	○	○	
	INPUT SELECT REVERSE	A556+A5C1	A59A+AF38	A59C+AF38	A59E+AF38	○	○	○	○	○	○	○	
	Auto Function	Auto Function DVD	A59B+A5CB	A59A+AF39	A59C+AF39	A59E+AF39	○	○	○	○	○	○	○
		Auto Function BD	A59B+A500	A59A+AF3A	A59C+AF3A	A59E+AF3A	○	○	○	○	○	○	○
		Auto Function TV/SAT	A59B+A5CD	A59A+AF3B	A59C+AF3B	A59E+AF3B	○	○	○	○	○	○	○
		Auto Function DVR/BDR	A59B+A5DE	A59A+AF3C	A59C+AF3C	A59E+AF3C	○	○	○	○	○	○	○
		Auto Function VIDEO 1	A59B+A5C9	A59A+AF3E	A59C+AF3E	A59E+AF3E	○	○	○	○	○	○	○
		Auto Function VIDEO 2	A55E+A5D3	A59A+AF3F	A59C+AF3F	A59E+AF3F	×	×	×	×	×	×	○
Auto Function HDMI 1		A55E+A5D7	A59A+AF60	A59C+AF60	A59E+AF60	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function HDMI 2		A55E+A5D8	A59A+AF61	A59C+AF61	A59E+AF61	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function HDMI 3		A55E+A5D9	A59A+AF62	A59C+AF62	A59E+AF62	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function HDMI 4		A55E+A5DD	A59A+AF63	A59C+AF63	A59E+AF63	○	○	○	○	○	○	×	
Auto Function HDMI 5		A55E+A5DE	A59A+AF64	A59C+AF64	A59E+AF64	○	○	○	○	○	○	×	
Auto Function H.M.G. (Internet Radio)		A59B+A501	A59A+AF66	A59C+AF66	A59E+AF66	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function iPod/USB		A55E+A5D5	A59A+AF67	A59C+AF67	A59E+AF67	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function XM RADIO		A55E+A5D6	A59A+AF68	A59C+AF68	A59E+AF68	×	×	×	×	×	×	×	
Auto Function CD		A59B+A5C0	A59A+AF6A	A59C+AF6A	A59E+AF6A	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function CD-R/TAPE		A59B+A5CF	A59A+AF6B	A59C+AF6B	A59E+AF6B	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function TUNER		A59B+A5C4	A59A+AF6C	A59C+AF6C	A59E+AF6C	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function PHONO		A59B+A5C1	A59A+AF6D	A59C+AF6D	A59E+AF6D	○	○	×	×	×	×	×	
Auto Function MULTI CH IN		A55E+A5D2	A59A+AF6E	A59C+AF6E	A59E+AF6E	○	○	×	×	×	×	×	
Auto Function ADAPTER PORT		A59B+A507	A55C+AF25	A55E+AF25	A599+AF25	○	○	○	○	○	○	○	
Auto Function SIRIUS	A59B+A502	A59A+AF69	A59C+AF69	A59E+AF69	×	×	×	×	×	×	×		
Sub_ZONE	MULTI-ZONE ON/OFF	A59C+A5D0	A59A+AF6F	A59C+AF6F	A59E+AF6F	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 ON	A599+A505	A59A+AF70	A59C+AF70	A59E+AF70	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 OFF	A599+A506	A59A+AF71	A59C+AF71	A59E+AF71	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 ON/OFF	A599+A5D5	A59A+AF72	A59C+AF72	A59E+AF72	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 3 ON	A599+A507	A59A+AF73	A59C+AF73	A59E+AF73	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 OFF	A599+A508	A59A+AF74	A59C+AF74	A59E+AF74	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 ON/OFF	A599+A5D6	A59A+AF75	A59C+AF75	A59E+AF75	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 2 INPUT SELECT	A59E+A5D0	A59A+AF76	A59C+AF76	A59E+AF76	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 INPUT REVERSE	A599+A502	A59A+AF77	A59C+AF77	A59E+AF77	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 DVD	A59E+A5D1	A59A+AF78	A59C+AF78	A59E+AF78	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 TV/SAT	A59E+A5D2	A59A+AF7A	A59C+AF7A	A59E+AF7A	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 DVR/BDR	A59E+A5CE	A59A+AF7B	A59C+AF7B	A59E+AF7B	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 VIDEO 1	A59E+A5D4	A59A+AF7D	A59C+AF7D	A59E+AF7D	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 VIDEO 2	A599+A504	A59A+AF7E	A59C+AF7E	A59E+AF7E	×	×	×	×	×	×	○	
	ZONE 2 H.M.G. (Internet Radio)	A59C+A5D3	A59A+AF7F	A59C+AF7F	A59E+AF7F	○	○	○	○	○	○	×	
	ZONE 2 iPod/USB	A599+A500	A59A+AF80	A59C+AF80	A59E+AF80	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 XM	A599+A501	A59A+AF81	A59C+AF81	A59E+AF81	×	×	×	×	×	×	×	
	ZONE 2 CD	A59E+A5D8	A59A+AF83	A59C+AF83	A59E+AF83	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 CD-R/TAPE	A59E+A5D9	A59A+AF84	A59C+AF84	A59E+AF84	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 TUNER	A59E+A5DB	A59A+AF85	A59C+AF85	A59E+AF85	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 ADAPTER PORT	A59C+A5DE	A55C+AF26	A55E+AF26	A599+AF26	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 SIRIUS	A59C+A5D5	A59A+AF82	A59C+AF82	A59E+AF82	×	×	×	×	×	×	×	
	ZONE 2 MUTE ON/OFF	A599+A5D9	A59A+AF88	A59C+AF88	A59E+AF88	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 MUTE ON	A599+A5DA	A59A+AF89	A59C+AF89	A59E+AF89	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 MUTE OFF	A599+A5DB	A59A+AF8A	A59C+AF8A	A59E+AF8A	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 VOLUME UP	A557+A5C3	A59A+AF8B	A59C+AF8B	A59E+AF8B	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 2 VOLUME DOWN	A557+A5C4	A59A+AF8C	A59C+AF8C	A59E+AF8C	○	○	○	○	○	○	○	
	ZONE 3 INPUT SELECT	A599+A5C0	A59A+AF8D	A59C+AF8D	A59E+AF8D	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 INPUT REVERSE	A599+A5C1	A59A+AF8E	A59C+AF8E	A59E+AF8E	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 DVD	A599+A5C2	A59A+AF8F	A59C+AF8F	A59E+AF8F	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 TV/SAT	A599+A5C3	A59A+AFB1	A59C+AFB1	A59E+AFB1	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 DVR/BDR	A599+A5C5	A59A+AFB2	A59C+AFB2	A59E+AFB2	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 VIDEO 1	A599+A5D1	A59A+AFB4	A59C+AFB4	A59E+AFB4	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 H.M.G. (Internet Radio)	A59C+A5D4	A59A+AFB6	A59C+AFB6	A59E+AFB6	○	○	×	×	×	×	×	
	ZONE 3 iPod/USB	A599+A5CC	A59A+AFB7	A59C+AFB7	A59E+AFB7	○	○	×	×	×	×	×	
	ZONE 3 XM	A599+A5CD	A59A+AFB8	A59C+AFB8	A59E+AFB8	×	×	×	×	×	×	×	
	ZONE 3 CD	A599+A5C7	A59A+AFB8	A59C+AFB8	A59E+AFB8	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 CD-R	A599+A5C8	A59A+AFBB	A59C+AFBB	A59E+AFBB	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 TUNER	A599+A5C9	A59A+AFBC	A59C+AFBC	A59E+AFBC	○	○	○	○	×	×	×	
	ZONE 3 ADAPTER PORT	A59C+A5DF	A55C+AF27	A55E+AF27	A599+AF27	○	○	○	○	×	×	×	
ZONE 3 SIRIUS	A59C+A5D6	A59A+AFB9	A59C+AFB9	A59E+AFB9	×	×	×	×	×	×	×		
Amp system	POWER ON/OFF	A51C	A59A+AFE4	A59C+AFE4	A59E+AFE4	○	○	○	○	○	○	○	
	POWER ON	A51A	A59A+AFE5	A59C+AFE5	A59E+AFE5	○	○	○	○	○	○	○	
	POWER OFF	A51B	A59A+AFE6	A59C+AFE6	A59E+AFE6	○	○	○	○	○	○	○	
	MUTE ON/OFF	A512	A59A+AFE7	A59C+AFE7	A59E+AFE7	○	○	○	○	○	○	○	
	MUTE ON	A551	A59A+AFE8	A59C+AFE8	A59E+AFE8	○	○	○	○	○	○	○	
	MUTE OFF	A552	A59A+AFE9	A59C+AFE9	A59E+AFE9	○	○	○	○	○	○	○	
	VOLUME UP	A50A	A58C	A58E	A590	○	○	○	○	○	○	○	
	VOLUME DOWN	A50B	A58D	A58F	A591	○	○	○	○	○	○	○	
	SPEAKERS	A556+A500	A59A+AFEA	A59C+AFEA	A59E+AFEA	○	○	○	○	○	○	○	
	SPEAKERS A ON	A559+A501	A59B+AFF2	A59D+AFF2	A59F+AFF2	○	○	○	○	○	○	○	
	SPEAKERS B ON	A559+A502	A59B+AFF3	A59D+AFF3	A59F+AFF3	○	○	○	○	○	○	○	
	SPEAKERS A+B ON	A559+A503	A59B+AFF4	A59D+AFF4	A59F+AFF4	○	○	○	○	○	○	○	

Group	Event Name	Remote control code (Mode 1)	Remote control code (Mode 2)	Remote control code (Mode 3)	Remote control code (Mode 4)	SC-LX83 /SYXJ5	SC-LX73 /SYXJ5	VSX-LX53 /SYXJ5	VSX-2020 /SYXJ5	VSX-1025 /SYXCN5	VSX-1020 /SYXCN5	VSX-920 /SYXCN5
	SPEAKERS OFF	A559+A504	A59B+AFF5	A59D+AFF5	A59F+AFF5	○	○	○	○	○	○	○
	DIMMER	A556+A506	A59A+AFEB	A59C+AFEB	A59E+AFEB	○	○	○	○	○	○	○
	SLEEP	A548	A59A+AFEC	A59C+AFEC	A59E+AFEC	○	○	○	○	○	○	○
	STATUS	A59B+A5DD	A59A+AFF0	A59C+AFF0	A59E+AFF0	○	○	○	○	○	○	○
	HDMI OUTPUT SELECT	A55B+A5C2	A59A+AFF1	A59C+AFF1	A59E+AFF1	○	○	○	○	×	×	×
	HDMI OUT ALL	A55B+A5C3	A59B+AFE9	A59D+AFE9	A59F+AFE9	○	○	○	○	×	×	×
	HDMI OUT 1	A55B+A5C4	A59B+AFEA	A59D+AFEA	A59F+AFEA	○	○	○	○	×	×	×
	HDMI OUT 2	A55B+A5C5	A59B+AFEB	A59D+AFEB	A59F+AFEB	○	○	○	○	×	×	×
CEC	PQLS	A55A+A5CF	A59B+AFE8	A59D+AFE8	A59F+AFE8	○	○	○	○	○	○	○
	PQLS AUTO	A55A+A5D3	A55C+AF30	A55E+AF30	A599+AF30	○	○	○	○	○	○	○
	PQLS OFF	A55A+A5D4	A55C+AF31	A55E+AF31	A599+AF31	○	○	○	○	○	○	○
Surround	STEREO	A59F+A5C0	A59A+AFF3	A59C+AFF3	A59E+AFF3	○	○	○	○	○	○	○
Stereo Group	STEREO (直接指定)	A557+A5CA	A59A+AFF4	A59C+AFF4	A59E+AFF4	○	○	○	○	○	○	○
	Front Stage Surround Advance Focus	A557+A5C5	A59A+AFF6	A59C+AFF6	A59E+AFF6	○	○	○	○	○	○	○
	Front Stage Surround Advance Wide	A557+A5C6	A59A+AFF7	A59C+AFF7	A59E+AFF7	○	○	○	○	○	○	○
	RETRIEVER AIR	A557+A5DC	A55C+AF6B	A55E+AF6B	A599+AF6B	○	○	○	○	○	○	○
Standard Group	STANDARD	A55E+A508	A59A+AFF8	A59C+AFF8	A59E+AFF8	○	○	○	○	○	○	○
Standard for 2ch include L/R	(2ch source)素	A557+A5D0	A59A+AFF9	A59C+AFF9	A59E+AFF9	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC2 MOVIE	A59A+A500	A59A+AFFB	A59C+AFFB	A59E+AFFB	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC2x MOVIE	A59A+A5C6	A59B+AF20	A59D+AF20	A59F+AF20	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC2 MUSIC	A59A+A501	A59A+AFFC	A59C+AFFC	A59E+AFFC	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC2x MUSIC	A59A+A5C7	A59B+AF21	A59D+AF21	A59F+AF21	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC2 GAME	A59A+A502	A59A+AFFD	A59C+AFFD	A59E+AFFD	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC2x GAME	A59A+A5C8	A59B+AF22	A59D+AF22	A59F+AF22	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC2z HEIGHT	A557+A5D1	A55C+AF60	A55E+AF60	A599+AF60	○	○	○	○	○	○	○
	WIDE SURROUND MOVIE	A557+A5D2	A55C+AF61	A55E+AF61	A599+AF61	○	○	○	○	○	○	○
	WIDE SURROUND MUSIC	A557+A5DA	A55C+AF69	A55E+AF69	A599+AF69	○	○	○	○	○	○	○
	PRO LOGIC	A59F+A5C2	A59A+AFFA	A59C+AFFA	A59E+AFFA	○	○	○	○	○	○	○
	Neo:6 CINEMA	A59A+A503	A59A+AFFE	A59C+AFFE	A59E+AFFE	○	○	○	○	○	○	○
	Neo:6 MUSIC	A59A+A504	A59A+AFFF	A59C+AFFF	A59E+AFFF	○	○	○	○	○	○	○
	XM HD SURROUND	A557+A5C7	A59B+AF23	A59D+AF23	A59F+AF23	×	×	×	×	×	×	×
	NEURAL SURROUND	A557+A5C8	A59B+AF24	A59D+AF24	A59F+AF24	○	○	○	○	○	○	○
	Standard for Multi-ch	(Multi ch source)素	A59A+A5C9	A59B+AF27	A59D+AF27	A59F+AF27	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)+DOLBY EX		A59A+A5CA	A59B+AF28	A59D+AF28	A59F+AF28	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)+PRO LOGIC2x MOVIE		A59A+A5CB	A59B+AF29	A59D+AF29	A59F+AF29	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)+PRO LOGIC2x MUSIC		A59A+A5CC	A59B+AF2A	A59D+AF2A	A59F+AF2A	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)+PRO LOGIC2z HEIGHT		A557+A5D3	A55C+AF62	A55E+AF62	A599+AF62	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)+WIDE SURROUND MOVIE		A557+A5D4	A55C+AF63	A55E+AF63	A599+AF63	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)+WIDE SURROUND MUSIC		A557+A5DB	A55C+AF6A	A55E+AF6A	A599+AF6A	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)DTS-ES Neo:6		A59A+A5CD	A59B+AF2B	A59D+AF2B	A59F+AF2B	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)DTS-ES matrix		A59A+A5CE	A59B+AF2C	A59D+AF2C	A59F+AF2C	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)DTS-ES discrete		A59A+A5CF	A59B+AF2D	A59D+AF2D	A59F+AF2D	○	○	○	○	○	○	○
(Multi ch source)DTS-ES 8ch discrete	A557+A5C9	A59B+AF2E	A59D+AF2E	A59F+AF2E	○	○	○	○	○	○	○	
Advanced Group	ADVANCED SURROUND	A59F+A5D3	A59B+AF2F	A59D+AF2F	A59F+AF2F	○	○	○	○	○	○	○
Advanced	ACTION	A59F+A5DA	A59B+AF30	A59D+AF30	A59F+AF30	○	○	○	○	○	○	○
	DRAMA	A59F+A5D9	A59B+AF31	A59D+AF31	A59F+AF31	○	○	○	○	○	○	○
	SCI-FI	A59A+A505	A59B+AF32	A59D+AF32	A59F+AF32	○	○	○	○	○	○	○
	MONO FILM	A59A+A506	A59B+AF33	A59D+AF33	A59F+AF33	○	○	○	○	○	○	○
	ENTERTAINMENT SHOW	A59F+A5D8	A59B+AF34	A59D+AF34	A59F+AF34	○	○	○	○	○	○	○
	EXPANDED THEATER	A59F+A5D0	A59B+AF35	A59D+AF35	A59F+AF35	○	○	○	○	○	○	○
	TV SURROUND	A59F+A5D7	A59B+AF36	A59D+AF36	A59F+AF36	○	○	○	○	○	○	○
	ADV. GAME	A59F+A5D6	A59B+AF37	A59D+AF37	A59F+AF37	○	○	○	○	○	○	○
	SPORTS	A59A+A5C2	A59B+AF38	A59D+AF38	A59F+AF38	○	○	○	○	○	○	○
	CLASSICAL	A59A+A507	A59B+AF39	A59D+AF39	A59F+AF39	○	○	○	○	○	○	○
	ROCK/POP	A59A+A509	A59B+AF3A	A59D+AF3A	A59F+AF3A	○	○	○	○	○	○	○
	UNPLUGGED	A59F+A5C4	A59B+AF3B	A59D+AF3B	A59F+AF3B	○	○	○	○	○	○	○
	EXTENDED STEREO	A59A+A5C1	A59B+AF3C	A59D+AF3C	A59F+AF3C	○	○	○	○	○	○	○
	PHONES SURROUND	A59F+A5DB	A59B+AF3D	A59D+AF3D	A59F+AF3D	○	○	○	○	○	○	○
THX Group	THX	A59F+A5D1	A59B+AF3E	A59D+AF3E	A59F+AF3E	○	○	○	○	×	×	×
THX for 2ch	PROLOGIC + THX CINEMA	A59A+A5D0	A59B+AF3F	A59D+AF3F	A59F+AF3F	○	○	○	○	×	×	×
	PL2 MOVIE + THX CINEMA	A59A+A5D1	A59B+AF60	A59D+AF60	A59F+AF60	○	○	○	○	×	×	×
	Neo:6 CINEMA + THX CINEMA	A59A+A5D2	A59B+AF61	A59D+AF61	A59F+AF61	○	○	○	○	×	×	×
	PL2x MOVIE + THX CINEMA	A59A+A5D3	A59B+AF62	A59D+AF62	A59F+AF62	○	○	○	○	×	×	×
	PL2z Height + THX CINEMA	A557+A5D5	A55C+AF64	A55E+AF64	A599+AF64	○	○	○	○	×	×	×
	THX SELECT2 GAMES	A59A+A5D4	A59B+AF63	A59D+AF63	A59F+AF63	×	○	○	○	×	×	×
	THX CINEMA (2ch素)	A541+A5D0	A59B+AF64	A59D+AF64	A59F+AF64	○	○	○	○	×	×	×
	THX MUSIC (2ch素)	A541+A5D1	A59B+AF65	A59D+AF65	A59F+AF65	○	○	○	○	×	×	×
	THX GAMES (2ch素)	A541+A5D2	A59B+AF66	A59D+AF66	A59F+AF66	○	○	○	○	×	×	×
	PL2 MUSIC + THX MUSIC	A541+A5D3	A59B+AF67	A59D+AF67	A59F+AF67	○	○	○	○	×	×	×
	PL2x MUSIC + THX MUSIC	A541+A5D4	A59B+AF68	A59D+AF68	A59F+AF68	○	○	○	○	×	×	×
	PL2z Height + THX MUSIC	A557+A5D6	A55C+AF65	A55E+AF65	A599+AF65	○	○	○	○	×	×	×
	Neo:6 MUSIC + THX MUSIC	A541+A5D5	A59B+AF69	A59D+AF69	A59F+AF69	○	○	○	○	×	×	×
	PL2 GAME + THX GAMES	A541+A5D6	A59B+AF6A	A59D+AF6A	A59F+AF6A	○	○	○	○	×	×	×
PL2x GAME + THX GAMES	A541+A5D7	A59B+AF6B	A59D+AF6B	A59F+AF6B	○	○	○	○	×	×	×	
PL2z Height + THX GAMES	A557+A5D7	A55C+AF66	A55E+AF66	A599+AF66	○	○	○	○	×	×	×	
THX ULTRA2 GAMES	A541+A5D8	A59B+AF6C	A59D+AF6C	A59F+AF6C	○	×	×	×	×	×	×	
THX for Multi-ch	THX CINEMA	A59A+A5D6	A59B+AF6F	A59D+AF6F	A59F+AF6F	○	○	○	○	×	×	×
	THX SURROUND EX	A59A+A5D7	A59B+AF70	A59D+AF70	A59F+AF70	○	○	○	○	×	×	×
	PL2x MOVIE + THX CINEMA	A59A+A5D8	A59B+AF71	A59D+AF71	A59F+AF71	○	○	○	○	×	×	×
	PL2z Height + THX CINEMA	A557+A5D8	A55C+AF67	A55E+AF67	A599+AF67	○	○	○	○	×	×	×
	ES Neo:6 + THX CINEMA	A59A+A5D9	A59B+AF72	A59D+AF72	A59F+AF72	○	○	○	○	×	×	×
	ES MATRIX + THX CINEMA	A59A+A5DA	A59B+AF73	A59D+AF73	A59F+AF73	○	○	○	○	×	×	×
	ES DISCRETE + THX CINEMA	A59A+A5DB	A59B+AF74	A59D+AF74	A59F+AF74	○	○	○	○	×	×	×
	ES 8ch DISCRETE + THX CINEMA	A557+A5CB	A59B+AF75	A59D+AF75	A59F+AF75	○	○	○	○	×	×	×
	THX SELECT2 CINEMA	A59A+A5DC	A59B+AF76	A59D+AF76	A59F+AF76	×	○	○	○	×	×	×
	THX SELECT2 MUSIC	A59A+A5DD	A59B+AF77	A59D+AF77	A59F+AF77	×	○	○	○	×	×	×
	THX SELECT2 GAMES	A59A+A5DE	A59B+AF78	A59D+AF78	A59F+AF78	×	○	○	○	×	×	×
	THX ULTRA2 CINEMA	A59A+A5D5	A59B+AF79	A59D+AF79	A59F+AF79	○	×	×	×	×	×	×
	THX ULTRA2 MUSIC	A59A+A5DF	A59B+AF7A	A59D+AF7A	A59F+AF7A	○	×	×	×	×	×	×
	THX ULTRA2 GAMES	A541+A5DB	A59B+AF7B	A59D+AF7B	A59F+AF7B	○	×	×	×	×	×	×
THX MUSIC	A541+A5DC	A59B+AF7C	A59D+AF7C	A59F+AF7C	○	○	○	○	×	×	×	
THX GAMES	A541+A5DD	A59B+AF7D	A59D+AF7D	A59F+AF7D	○	○	○	○	×	×	×	
PL2x MUSIC + THX MUSIC	A541+A5DE	A59B+AF7E	A59D+AF7E	A59F+AF7E	○	○	○	○	×	×	×	

Group	Event Name	Remote control code (Mode 1)	Remote control code (Mode 2)	Remote control code (Mode 3)	Remote control code (Mode 4)	SC-LX83 /SYXJ5	SC-LX73 /SYXJ5	VSX-LX53 /SYXJ5	VSX-2020 /SYXJ5	VSX-1025 /SYXCN5	VSX-1020 /SYXCN5	VSX-920 /SYXCN5
	PL2z Height + THX MUSIC	A557+A5D9	A55C+AF68	A55E+AF68	A599+AF68	○	○	○	○	×	×	×
	EX + THX GAMES	A541+A5DF	A59B+AF7F	A59D+AF7F	A59F+AF7F	○	○	○	○	×	×	×
	PL2z Height + THX GAMES	A557+A5DD	A55C+AF6C	A55E+AF6C	A599+AF6C	○	○	○	○	×	×	×
	Neo:6 + THX MUSIC	A542+A5D0	A59B+FA0	A59D+FA0	A59F+FA0	○	○	○	○	×	×	×
	Neo:6 + THX GAMES	A542+A5D1	A59B+FA1	A59D+FA1	A59F+FA1	○	○	○	○	×	×	×
	ES MATRIX + THX MUSIC	A542+A5D2	A59B+FA2	A59D+FA2	A59F+FA2	○	○	○	○	×	×	×
	ES MATRIX + THX GAMES	A542+A5D3	A59B+FA3	A59D+FA3	A59F+FA3	○	○	○	○	×	×	×
	ES DISCRETE + THX MUSIC	A542+A5D4	A59B+FA4	A59D+FA4	A59F+FA4	○	○	○	○	×	×	×
	ES DISCRETE + THX GAMES	A542+A5D5	A59B+FA5	A59D+FA5	A59F+FA5	○	○	○	○	×	×	×
	ES 8CH DISCRETE + THX MUSIC	A542+A5D6	A59B+FA6	A59D+FA6	A59F+FA6	○	○	○	○	×	×	×
	ES 8CH DISCRETE + THX GAMES	A542+A5D7	A59B+FA7	A59D+FA7	A59F+FA7	○	○	○	○	×	×	×
Auto Group	AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT	A59A+A5C3	A59B+FA8	A59D+FA8	A59F+FA8	○	○	○	○	○	○	○
Auto Group	AUTO SURROUND	A59F+A5D5	A59B+FA9	A59D+FA9	A59F+FA9	○	○	○	○	○	○	○
	Auto Level Control (ALC)	A557+A5CC	A59A+AFF5	A59C+AFF5	A59E+AFF5	○	○	○	○	○	○	○
	DIRECT	A59A+A5C4	A59B+FAA	A59D+FAA	A59F+FAA	○	○	○	○	○	○	○
	PURE DIRECT	A59A+A5C5	A59B+FAB	A59D+FAB	A59F+FAB	○	○	○	○	○	○	○
	OPTIMUM SURROUND	A557+A5D0	A59B+AFFE	A59D+AFFE	A59F+AFFE	○	×	×	×	×	×	×
	SIGNAL SELECT	A556+A503	A59B+FAE	A59D+FAE	A59F+FAE	○	○	○	○	○	○	○
	ANALOG INPUT ATT	A55E+A507	A59B+FAF	A59D+FAF	A59F+FAF	○	○	○	○	○	○	○
	PHASE CONTROL ON/OFF	A55A+A5CB	A59B+AFB2	A59D+AFB2	A59F+AFB2	○	○	○	○	○	○	○
	PHASE CONTROL OFF	A55A+A5D0	A59B+AFF8	A59D+AFF8	A59F+AFF8	○	○	○	○	○	○	○
	PHASE CONTROL ON	A55A+A5D1	A59B+AFF9	A59D+AFF9	A59F+AFF9	○	○	○	○	○	○	○
	FULLBAND PHASE CTRL ON	A55A+A5D2	A59B+AFFA	A59D+AFFA	A59F+AFFA	○	×	×	×	×	×	×
CHANNEL LEVEL	CH LEVEL (CH Select)	A556+A504	A59B+AFB3	A59D+AFB3	A59F+AFB3	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR UP	A580	A59B+AFB4	A59D+AFB4	A59F+AFB4	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR DOWN	A581	A59B+AFB5	A59D+AFB5	A59F+AFB5	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR RIGHT	A582	A59B+AFB6	A59D+AFB6	A59F+AFB6	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR LEFT	A583	A59B+AFB7	A59D+AFB7	A59F+AFB7	○	○	○	○	○	○	○
	ENTER	A584	A59B+AFB8	A59D+AFB8	A59F+AFB8	○	○	○	○	○	○	○
	RETURN	A55D+A509	A59B+AFB9	A59D+AFB9	A59F+AFB9	○	○	○	○	○	○	○
	CH LEVEL (+)	A542+A507	A59B+AFBA	A59D+AFBA	A59F+AFBA	○	○	○	○	○	○	○
	CH LEVEL (-)	A541+A507	A59B+AFBB	A59D+AFBB	A59F+AFBB	○	○	○	○	○	○	○
AUDIO	AUDIO PARAMETER	A55A+A5CA	A59B+AFBC	A59D+AFBC	A59F+AFBC	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR UP	A580	A59B+AFB4	A59D+AFB4	A59F+AFB4	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR DOWN	A581	A59B+AFB5	A59D+AFB5	A59F+AFB5	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR RIGHT	A582	A59B+AFB6	A59D+AFB6	A59F+AFB6	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR LEFT	A583	A59B+AFB7	A59D+AFB7	A59F+AFB7	○	○	○	○	○	○	○
	ENTER	A584	A59B+AFB8	A59D+AFB8	A59F+AFB8	○	○	○	○	○	○	○
	RETURN	A55D+A509	A59B+AFB9	A59D+AFB9	A59F+AFB9	○	○	○	○	○	○	○
	MCACC Memory (MCACC Position)	A55A+A5CC	A59B+AFB1	A59D+AFB1	A59F+AFB1	○	○	○	○	○	○	○
	MCACC Memory 1	A513+A501	A59B+AFEC	A59D+AFEC	A59F+AFEC	○	○	○	○	○	○	○
	MCACC Memory 2	A513+A502	A59B+AFED	A59D+AFED	A59F+AFED	○	○	○	○	○	○	○
	MCACC Memory 3	A513+A503	A59B+AFEE	A59D+AFEE	A59F+AFEE	○	○	○	○	○	○	○
	MCACC Memory 4	A513+A504	A59B+AFEF	A59D+AFEF	A59F+AFEF	○	○	○	○	○	○	○
	MCACC Memory 5	A513+A505	A59B+AFF0	A59D+AFF0	A59F+AFF0	○	○	○	○	○	○	○
	MCACC Memory 6	A513+A506	A59B+AFF1	A59D+AFF1	A59F+AFF1	○	○	○	○	○	○	○
	MIDNIGHT/LOUDNESS	A59F+A5CB	A59B+AFAC	A59D+AFAC	A59F+AFAC	○	○	○	○	○	○	○
	LOUDNESS	A544	A59B+AFAD	A59D+AFAD	A59F+AFAD	○	○	○	○	○	○	○
	TONE ON/OFF	A557+A5C0	A59B+AFBD	A59D+AFBD	A59F+AFBD	○	○	○	○	○	○	○
	BASS UP	A557+A500	A59B+AFBE	A59D+AFBE	A59F+AFBE	○	○	○	○	○	○	○
	BASS DOWN	A557+A501	A59B+AFBF	A59D+AFBF	A59F+AFBF	○	○	○	○	○	○	○
	TREBLE UP	A557+A502	A59B+AFEO	A59D+AFEO	A59F+AFEO	○	○	○	○	○	○	○
	TREBLE DOWN	A557+A503	A59B+AFE1	A59D+AFE1	A59F+AFE1	○	○	○	○	×	×	×
	Hi-BIT/Hi-SAMPLING (*15)	A559+A506	A59B+AFE2	A59D+AFE2	A59F+AFE2	○	○	×	×	×	×	×
	SOUND RETRIEVER	A55A+A5CD	A59B+AFE3	A59D+AFE3	A59F+AFE3	○	○	○	○	○	○	○
	DIGITAL NOISE REDUCTION	A559+A507	A59B+AFE4	A59D+AFE4	A59F+AFE4	○	○	○	○	○	○	○
	DIALOG ENHANCEMENT	A59F+A5DE	A59B+AFE5	A59D+AFE5	A59F+AFE5	○	○	○	○	○	○	○
	HDMI AUDIO	A556+A5C3	A55C+AF38	A55E+AF38	A599+AF38	○	○	○	○	○	○	○
	HDMI AUDIO AMP	A55B+A5C6	A59B+AFF6	A59D+AFF6	A59F+AFF6	○	○	○	○	○	○	○
	HDMI AUDIO THROUGH	A55B+A5C7	A59B+AFF7	A59D+AFF7	A59F+AFF7	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual SB	A558+A5D1	A55C+AF32	A55E+AF32	A599+AF32	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual SB ON	A558+A5D2	A55C+AF33	A55E+AF33	A599+AF33	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual SB OFF	A558+A5D3	A55C+AF34	A55E+AF34	A599+AF34	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual Height	A558+A5D4	A55C+AF35	A55E+AF35	A599+AF35	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual Height ON	A558+A5D5	A55C+AF36	A55E+AF36	A599+AF36	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual Height OFF	A558+A5D6	A55C+AF37	A55E+AF37	A599+AF37	○	○	○	○	○	○	○
VIDEO	VIDEO PARAMETER	A55B+A5C0	A59B+AFE6	A59D+AFE6	A59F+AFE6	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR UP	A580	A59B+AFB4	A59D+AFB4	A59F+AFB4	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR DOWN	A581	A59B+AFB5	A59D+AFB5	A59F+AFB5	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR RIGHT	A582	A59B+AFB6	A59D+AFB6	A59F+AFB6	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR LEFT	A583	A59B+AFB7	A59D+AFB7	A59F+AFB7	○	○	○	○	○	○	○
	ENTER	A584	A59B+AFB8	A59D+AFB8	A59F+AFB8	○	○	○	○	○	○	○
	RETURN	A55D+A509	A59B+AFB9	A59D+AFB9	A59F+AFB9	○	○	○	○	○	○	○
HOME MENU	HOME MENU	A59B+A5D6	A59B+AFE7	A59D+AFE7	A59F+AFE7	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR UP	A580	A59B+AFB4	A59D+AFB4	A59F+AFB4	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR DOWN	A581	A59B+AFB5	A59D+AFB5	A59F+AFB5	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR RIGHT	A582	A59B+AFB6	A59D+AFB6	A59F+AFB6	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR LEFT	A583	A59B+AFB7	A59D+AFB7	A59F+AFB7	○	○	○	○	○	○	○
	ENTER	A584	A59B+AFB8	A59D+AFB8	A59F+AFB8	○	○	○	○	○	○	○
	RETURN	A55D+A509	A59B+AFB9	A59D+AFB9	A59F+AFB9	○	○	○	○	○	○	○
Tuner system	STATION 10	A400	A49D+AF20	A49D+AF60	A49D+FAF0	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 1	A401	A49D+AF21	A49D+AF61	A49D+FAF1	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 2	A402	A49D+AF22	A49D+AF62	A49D+FAF2	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 3	A403	A49D+AF23	A49D+AF63	A49D+FAF3	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 4	A404	A49D+AF24	A49D+AF64	A49D+FAF4	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 5	A405	A49D+AF25	A49D+AF65	A49D+FAF5	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 6	A406	A49D+AF26	A49D+AF66	A49D+FAF6	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 7	A407	A49D+AF27	A49D+AF67	A49D+FAF7	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 8	A408	A49D+AF28	A49D+AF68	A49D+FAF8	○	○	○	○	○	○	○
	STATION 9	A409	A49D+AF29	A49D+AF69	A49D+FAF9	○	○	○	○	○	○	○
	PRESET UP	A410	A49D+AF2A	A49D+AF6A	A49D+FAFA	○	○	○	○	○	○	○
	PRESET DOWN	A411	A49D+AF2B	A49D+AF6B	A49D+FAFB	○	○	○	○	○	○	○
	FREQUENCY UP	A456	A49D+AF2C	A49D+AF6C	A49D+FAFC	○	○	○	○	○	○	○
	FREQUENCY DOWN	A457	A49D+AF2D	A49D+AF6D	A49D+FAFD	○	○	○	○	○	○	○

Group	Event Name	Remote control code (Mode 1)	Remote control code (Mode 2)	Remote control code (Mode 3)	Remote control code (Mode 4)	SC-LX83 /SYXJ5	SC-LX73 /SYXJ5	VSX-LX53 /SYXJ5	VSX-2020 /SYXJ5	VSX-1025 /SYXCN5	VSX-1020 /SYXCN5	VSX-920 /SYXCN5	
BAND	BAND	A413	A49D+AF2E	A49D+AF6E	A49D+AFAE	○	○	○	○	○	○	○	
	FM	A40D	A49D+AF2F	A49D+AF6F	A49D+AFAF	○	○	○	○	○	○	○	
	AM	A40E	A49D+AF30	A49D+AF70	A49D+AFB0	○	○	○	○	○	○	○	
	TUNER EDIT	A458	A49D+AF31	A49D+AF71	A49D+AFB1	○	○	○	○	○	○	○	
	TUNER ENTER	A459	A49D+AF32	A49D+AF72	A49D+AFB2	○	○	○	○	○	○	○	
	TUNER RETURN	A45B	A49D+AF33	A49D+AF73	A49D+AFB3	○	○	○	○	○	○	○	
	MPX/NOISE CUT	A41E	A49D+AF34	A49D+AF74	A49D+AFB4	○	○	○	○	○	○	○	
	CLASS	A440	A49D+AF35	A49D+AF75	A49D+AFB5	○	○	○	○	○	○	○	
	DIRECT ACCESS	A443	A49D+AF36	A49D+AF76	A49D+AFB6	○	○	○	○	○	○	○	
	DISPLAY	A44A	A49D+AF37	A49D+AF77	A49D+AFB7	○	○	○	○	○	○	○	
	PTY SEARCH	A442	A49D+AF39	A49D+AF79	A49D+AFB9	○	○	○	○	○	○	○	
	iPod system	PLAY	A598+A5C0	A598+AF20	A598+AF60	A598+FAF0	○	○	○	○	○	○	○
		PAUSE	A598+A5C1	A598+AF21	A598+AF61	A598+FAF1	○	○	○	○	○	○	○
STOP		A598+A5CA	A598+AF22	A598+AF62	A598+FAF2	○	○	○	○	○	○	○	
PREVIOUS (<< <)		A598+A5C2	A598+AF23	A598+AF63	A598+FAF3	○	○	○	○	○	○	○	
NEXT (> >)		A598+A5C3	A598+AF24	A598+AF64	A598+FAF4	○	○	○	○	○	○	○	
REV (< <)		A598+A5C4	A598+AF25	A598+AF65	A598+FAF5	○	○	○	○	○	○	○	
FWD (> >)		A598+A5C5	A598+AF26	A598+AF66	A598+FAF6	○	○	○	○	○	○	○	
REPEAT		A598+A5C6	A598+AF27	A598+AF67	A598+FAF7	○	○	○	○	○	○	○	
SHUFFLE		A598+A5C7	A598+AF28	A598+AF68	A598+FAF8	○	○	○	○	○	○	○	
DISPLAY		A598+A5C8	A598+AF29	A598+AF69	A598+FAF9	○	○	○	○	○	○	○	
iPod CONTROL		A598+A5C9	A598+AF2A	A598+AF6A	A598+FAFA	○	○	○	○	○	○	○	
CURSOR UP		A598+A5D0	A598+AF2B	A598+AF6B	A598+FAFB	○	○	○	○	○	○	○	
CURSOR DOWN		A598+A5D1	A598+AF2C	A598+AF6C	A598+FAFC	○	○	○	○	○	○	○	
CURSOR RIGHT		A598+A5D2	A598+AF2D	A598+AF6D	A598+FAFD	○	○	○	○	○	○	○	
CURSOR LEFT		A598+A5D3	A598+AF2E	A598+AF6E	A598+FAFE	○	○	○	○	○	○	○	
ENTER		A598+A5D4	A598+AF2F	A598+AF6F	A598+FAFF	○	○	○	○	○	○	○	
RETURN		A598+A5D5	A598+AF30	A598+AF70	A598+AFB0	○	○	○	○	○	○	○	
TOP MENU	A598+A5D6	A598+AF31	A598+AF71	A598+AFB1	○	○	○	○	○	○	○		
ADAPTER PORT system	PLAY	A55B+AF2A	A55B+AF6A	A55B+FAFA	A55B+FAFA	○	○	○	○	○	○	○	
	PAUSE	A55B+AF2B	A55B+AF6B	A55B+AFAB	A55B+FAFB	○	○	○	○	○	○	○	
	STOP	A55B+AF2C	A55B+AF6C	A55B+AFAC	A55B+FAFC	○	○	○	○	○	○	○	
	PREVIOUS (<< <)	A55B+AF2D	A55B+AF6D	A55B+AFAD	A55B+FAFD	○	○	○	○	○	○	○	
	NEXT (> >)	A55B+AF2E	A55B+AF6E	A55B+FAFE	A55B+FAFE	○	○	○	○	○	○	○	
	REV (< <)	A55B+AF2F	A55B+AF6F	A55B+FAFF	A55B+FAFF	○	○	○	○	○	○	○	
	FWD (> >)	A55B+AF30	A55B+AF70	A55B+AFB0	A55B+AFB0	○	○	○	○	○	○	○	
XM radio system	STATION 10	A49F+A4C0	A49F+AF20	A49F+AF60	A49F+FAF0	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 1	A49F+A4C1	A49F+AF21	A49F+AF61	A49F+FAF1	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 2	A49F+A4C2	A49F+AF22	A49F+AF62	A49F+FAF2	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 3	A49F+A4C3	A49F+AF23	A49F+AF63	A49F+FAF3	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 4	A49F+A4C4	A49F+AF24	A49F+AF64	A49F+FAF4	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 5	A49F+A4C5	A49F+AF25	A49F+AF65	A49F+FAF5	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 6	A49F+A4C6	A49F+AF26	A49F+AF66	A49F+FAF6	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 7	A49F+A4C7	A49F+AF27	A49F+AF67	A49F+FAF7	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 8	A49F+A4C8	A49F+AF28	A49F+AF68	A49F+FAF8	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 9	A49F+A4C9	A49F+AF29	A49F+AF69	A49F+FAF9	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR UP	A49F+A4CB	A49F+AF2B	A49F+AF6B	A49F+FAFB	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR DOWN	A49F+A4CA	A49F+AF2A	A49F+AF6A	A49F+FAFA	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR RIGHT	A49F+A4CE	A49F+AF2C	A49F+AF6C	A49F+FAFC	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR LEFT	A49F+A4CF	A49F+AF2D	A49F+AF6D	A49F+FAFD	×	×	×	×	×	×	×	
	DISPLAY	A49F+A4CC	A49F+AF2E	A49F+AF6E	A49F+FAFE	×	×	×	×	×	×	×	
	PRESET	A49F+A4CD	A49F+AF2F	A49F+AF6F	A49F+FAFF	×	×	×	×	×	×	×	
	CLASS	A49F+A4D2	A49F+AF30	A49F+AF70	A49F+AFB0	×	×	×	×	×	×	×	
	DIRECT ACCESS (CH)	A49F+A4D0	A49F+AF31	A49F+AF71	A49F+AFB1	×	×	×	×	×	×	×	
	MEMORY (EDIT)	A49F+A4D1	A49F+AF32	A49F+AF72	A49F+AFB2	×	×	×	×	×	×	×	
	XM MENU	A49F+A4D3	A49F+AF33	A49F+AF73	A49F+AFB3	×	×	×	×	×	×	×	
ENTER	A49F+A4D5	A49F+AF34	A49F+AF74	A49F+AFB4	×	×	×	×	×	×	×		
RETURN	A49F+A4D6	A49F+AF35	A49F+AF75	A49F+AFB5	×	×	×	×	×	×	×		
CATEGORY	A49F+A4D7	A49F+AF36	A49F+AF76	A49F+AFB6	×	×	×	×	×	×	×		
SIRIUS radio system	STATION 10	A49E+A4C0	A49E+AF20	A49E+AF60	A49E+FAF0	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 1	A49E+A4C1	A49E+AF21	A49E+AF61	A49E+FAF1	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 2	A49E+A4C2	A49E+AF22	A49E+AF62	A49E+FAF2	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 3	A49E+A4C3	A49E+AF23	A49E+AF63	A49E+FAF3	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 4	A49E+A4C4	A49E+AF24	A49E+AF64	A49E+FAF4	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 5	A49E+A4C5	A49E+AF25	A49E+AF65	A49E+FAF5	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 6	A49E+A4C6	A49E+AF26	A49E+AF66	A49E+FAF6	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 7	A49E+A4C7	A49E+AF27	A49E+AF67	A49E+FAF7	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 8	A49E+A4C8	A49E+AF28	A49E+AF68	A49E+FAF8	×	×	×	×	×	×	×	
	STATION 9	A49E+A4C9	A49E+AF29	A49E+AF69	A49E+FAF9	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR UP	A49E+A4CB	A49E+AF2B	A49E+AF6B	A49E+FAFB	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR DOWN	A49E+A4CA	A49E+AF2A	A49E+AF6A	A49E+FAFA	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR RIGHT	A49E+A4CE	A49E+AF2C	A49E+AF6C	A49E+FAFC	×	×	×	×	×	×	×	
	CURSOR LEFT	A49E+A4CF	A49E+AF2D	A49E+AF6D	A49E+FAFD	×	×	×	×	×	×	×	
	DISPLAY	A49E+A4CC	A49E+AF2E	A49E+AF6E	A49E+FAFE	×	×	×	×	×	×	×	
	PRESET	A49E+A4CD	A49E+AF2F	A49E+AF6F	A49E+FAFF	×	×	×	×	×	×	×	
	CLASS	A49E+A4D2	A49E+AF30	A49E+AF70	A49E+AFB0	×	×	×	×	×	×	×	
	DIRECT ACCESS	A49E+A4D0	A49E+AF31	A49E+AF71	A49E+AFB1	×	×	×	×	×	×	×	
	MEMORY	A49E+A4D1	A49E+AF32	A49E+AF72	A49E+AFB2	×	×	×	×	×	×	×	
	TOP MENU	A49E+A4D3	A49E+AF33	A49E+AF73	A49E+AFB3	×	×	×	×	×	×	×	
ENTER	A49E+A4D5	A49E+AF34	A49E+AF74	A49E+AFB4	×	×	×	×	×	×	×		
RETURN	A49E+A4D6	A49E+AF35	A49E+AF75	A49E+AFB5	×	×	×	×	×	×	×		
CATEGORY	A49E+A4D7	A49E+AF36	A49E+AF76	A49E+AFB6	×	×	×	×	×	×	×		
H. M. G. (Internet Radio) system	H. M. G. 0	A597+A500	A597+AF20	A597+AF69	A597+AFB2	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 1	A597+A501	A597+AF21	A597+AF6A	A597+AFB3	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 2	A597+A502	A597+AF22	A597+AF6B	A597+AFB4	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 3	A597+A503	A597+AF23	A597+AF6C	A597+AFB5	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 4	A597+A504	A597+AF24	A597+AF6D	A597+AFB6	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 5	A597+A505	A597+AF25	A597+AF6E	A597+AFB7	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 6	A597+A506	A597+AF26	A597+AF6F	A597+AFB8	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 7	A597+A507	A597+AF27	A597+AF70	A597+AFB9	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 8	A597+A508	A597+AF28	A597+AF71	A597+AFBA	○	○	○	○	○	○	○	
	H. M. G. 9	A597+A509	A597+AF29	A597+AF72	A597+AFBB	○	○	○	○	○	○	○	
	PLAY	A597+A5C0	A597+AF2A	A597+AF73	A597+AFBC	○	○	○	○	○	○	○	

Group	Event Name	Remote control code (Mode 1)	Remote control code (Mode 2)	Remote control code (Mode 3)	Remote control code (Mode 4)	SC-LX83 /SYXJ5	SC-LX73 /SYXJ5	VSX-LX53 /SYXJ5	VSX-2020 /SYXJ5	VSX-1025 /SYXCN5	VSX-1020 /SYXCN5	VSX-920 /SYXCN5
	PAUSE	A597+A5C1	A597+AF2B	A597+AF74	A597+AFBD	○	○	○	○	○	○	○
	PREVIOUS (< <)	A597+A5C2	A597+AF2C	A597+AF75	A597+AFBE	○	○	○	○	○	○	○
	NEXT (> >)	A597+A5C3	A597+AF2D	A597+AF76	A597+AFBF	○	○	○	○	○	○	○
	DISPLAY	A597+A5C8	A597+AF32	A597+AF7B	A597+AFE4	○	○	○	○	○	○	○
	STOP	A597+A5CA	A597+AF34	A597+AF7D	A597+AFE6	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR UP	A597+A5D0	A597+AF39	A597+FAA2	A597+AFEB	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR DOWN	A597+A5D1	A597+AF3A	A597+FAA3	A597+AFEC	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR RIGHT	A597+A5D2	A597+AF3B	A597+FAA4	A597+AFED	○	○	○	○	○	○	○
	CURSOR LEFT	A597+A5D3	A597+AF3C	A597+FAA5	A597+AFEE	○	○	○	○	○	○	○
	ENTER	A597+A5D4	A597+AF3D	A597+FAA6	A597+AFEF	○	○	○	○	○	○	○
	RETURN	A597+A5D5	A597+AF3E	A597+FAA7	A597+AFF0	○	○	○	○	○	○	○
	PROGRAM	A597+A5D6	A597+AF3F	A597+FAA8	A597+AFF1	○	○	○	○	○	○	○
	CLEAR	A597+A5D7	A597+AF60	A597+FAA9	A597+AFF2	○	○	○	○	○	○	○
	REPEAT	A597+A5D8	A597+AF61	A597+FAAA	A597+AFF3	○	○	○	○	○	○	○
	RANDOM	A597+A5D9	A597+AF62	A597+FAAB	A597+AFF4	○	○	○	○	○	○	○
	MENU	A597+A5DA	A597+AF63	A597+FAAC	A597+AFF5	○	○	○	○	○	○	○
	EDIT	A597+A5DB	A597+AF64	A597+FAAD	A597+AFF6	○	○	○	○	○	○	○
	CLASS	A597+A5DC	A597+AF65	A597+FAAE	A597+AFF7	○	○	○	○	○	○	○