

## ■ Fehlercodedefinition

Fehlercode	Bedeutung
00	Normal
A1	Innenraum-PCB-Fehler
A3	Ablaufpumpe abnormal
A5	Gefrierschutzmittel
A6	Innenraumlüftermotor abnormal
AH	Elektrischer Luftfilter abnormal
C4	Innenraumwärmetauscher (1) Thermistor kurzgeschlossen/offen
C5	Innenraumwärmetauscher (2) Thermistor kurzgeschlossen/offen
C7	Lamellenbegrenzungsschalterfehler
C9	Innenraumthermistor kurzgeschlossen/offen
E1	Außenbereich-PCB Fehler
E3	Hochdruckschutz
E4	Niederdruckschutz
E5	Kompressormotorsperre/Kompressorüberlastung
E6	Kompressor-Startfehler
E7	Außenbereich-DC-Lüftermotorperre
E8	Wechselstrom-Überstrom
E9	EXV-Fehler
EA	Fehler am 4-Wege-Ventil
F3	Überlauf des Abflusrohrs überhitzt
F6	Wärmetauscher überhitzt
H0	Systemfehler am Kompressorsensor
H3	Fehler am Hochdruckschalter
H6	Kompressor-Feedback-Erkennungsfehler
H7	Lüftermotor-Überlast / -Überstrom / Sensor abnormal
H8	Fehler am Wechselstromsensor

Fehlercode	Bedeutung
H9	Außenbereichthermistor kurzgeschlossen/offen
J1	Fehler am Drucksensor
J3	Kompressor-Abflusrohrthermistor kurzgeschlossen / offen / falsch positioniert
J5	Saugrohrthermistor kurzgeschlossen / offen
J6	Außenbereichwärmetauscher Thermistor kurzgeschlossen / offen
J7	Unterkühlung-Wärmetauscher Thermistor kurzgeschlossen / offen
J8	Flüssigkeitleitungs thermistor kurzgeschlossen / offen
J9	Gasleitungs thermistor kurzgeschlossen / offen
L1	Außenbereich-PCB-Inverterfehler
L3	Außenbereichssteuerbox überhitzt
L4	Kühlkörper überhitzt
L5	IPM-Fehler / IGBT-Fehler
L8	Überstrom am Inverter-Kompressor
L9	Kompressor-Überstromschutz
LC	Kommunikationsfehler (Außenbereichsregel-PCB und Inverter-PCB)
P1	Offene Phasen- oder Spannungsunsymmetrie
P4	Kühlkörperthermistor kurzgeschlossen / offen
PJ	Fehler bei der KapazitätsEinstellung
U0	Ungenügende Gasmenge
U2	Gleichspannung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs
U4	Kommunikationsfehler
U7	Kommunikationsfehler (Außenbereichsregel-PCB und IPM-PCB)
UA	Installationsfehler
UF	Rohrleitung und Verkabelung stimmen nicht überein / falsche Verkabelung / zu geringe Gasmenge
UH	Frostschutzmittel (andere Räume)

### ■ Hinweis

- Nach dem Herstellen einer Verbindung zum drahtlosen LAN-Adapter haben die Einstellungen der Fernbedienung Vorrang vor der WLAN-Apps-Einstellung.